

DF-150 クイックガイド 正誤表

平成19年 8月15日
SIREN製品 販売元
株式会社 iriver Japan

SIREN デジタルフォトフレーム DF-150 のクイックガイドの説明内容に誤りがありましたので、訂正およびお詫び申し上げます。

訂正箇所につきましては、下記のとおりです。

訂正箇所

1「準備」の1項

誤： ・本機は、横置き専用です。縦置きではお使いいただけません。

正： ・本機は、横置き専用です。

2「準備」の3項

誤： ・本機のDC IN端子にACアダプタのDCプラグが差し込まれたときに、液晶パネルが一度点灯し、直ぐに消えますが、これは本機の故障ではありません。

正： この文書 削除

3「基本の操作」のスライドショーで写真を見る

誤： 1 ご覧になりたい画像の入ったメディアをそのメディアに適したスロットまたは接続端子に入れます。

2 ㊦ ボタンを押して電源を入れます。

3 言語設定画面が表示された後、自動的にスライドショーが始まることを確認してください。

正： 1 ㊦ ボタンを押して電源を入れます。

2 言語設定画面が表示された後、自動的にスライドショーが始まることを確認してください。
・（内蔵メモリー内のDEMO画像を削除した場合は、「データがありません」と表示します）

3 ご覧になりたい画像の入ったメディアをそのメディアに適したスロットまたは接続端子に入れます。

追加項目

「基本の操作」のスライドショーで写真を見るの重要内容として、下記文書を追加します。

・メディアを挿入した状態で電源をオンにした場合は、内蔵メモリー内の画像を表示します。
言語設定にて設定ボタンを押した場合は、挿入したメディア内の画像を表示します。

なお、上記訂正を行いました「DF-150 クイックガイド」をWebにて公開しておりますので、合わせてご確認、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

以上